薪ストーブのご利用方法

How to use the stove

**薪ストーブをご利用する場合は、
必ず本手順に従って
ご利用をお願いいたします。**

CONTAINER BASE in YAMANAKAKO

薪ストーブをご利用いただく場合は、専用の薪をご購入ください。

通常使用（1日）であれば
バケツ1/2で十分に
お楽しみいただけます。

販売している薪は、薪ストーブ専用の薪として1年間にわたってじっくり乾燥させています。

着火などに優れた薪ですので
ぜひご利用ください。

専用薪以外のゴミや木屑などは
絶対に燃やさないでください。
故障の原因となります。

操作部位

トップローディング
バイパス
ダンパー
リアヒート
シールド
ファイアドーム
テクノロジー
アンダイアン
外気導入接続
アダプター
大型灰受皿
エアコント
ロールレバー

STEP1 着火

1

バイパスダンパーのレバーを押し込む（開く）

2

さらにエアーコントロールレバーを全開にします。

3

フロントドアを開け、中央に着火剤を置きます。

4

着火剤の上に6～8本の細い薪を組みます。

5

さらにその上に中薪を3本ほど乗せます。

6

マッチやライターなどで着火剤に火をつけてください。薪に着火したことを確認してからフロントドアを閉めます。

7

10～15分くらいで燃焼が安定してきます。それから太い薪を2～3本足します。

8

真っ赤な熾きが炉床全体にできるまで、さらに2本ほど薪を補給します。30分ほどで勢いよく燃えるようになります。

9

その後ストーブトップの温度が220°Cに達していることを確認します。

10

バイパスダンパーを閉めます。

バイパスダンパーを閉めてから、すぐにエアーコントロールレバーを絞らないでください。
煙が多く発生し、異常燃焼することがあります。

バイパスダンパーを閉める際は、ハンドルがロックするまで、しっかりと回転させてください。

STEP2 薪の補充

1

バイパスダンパーを開きます。

2

フロントドアを開け、ファイヤーセットで熾きを均一に広げます。

3

太い薪を足し、ドアを閉めてください。中薪を足してから太い薪を足すと、素早く着火します。

4

エアーコントロールレバーを全開にします。

5

バイパスダンパー及びエアーコントロールレバーを全開のまま、5分くらい燃やし続けた後、バイパスダンパーを閉め、エアーコントロールレバーで火力を調節してください。

最適温度は200～300℃です。300℃以上継続して使用するとストーブ本体の破損の原因となりますので注意してください。

各ドアを開ける前には、必ずバイパスダンパーを開けてください。煙が逆流するのでご注意ください。

薪を補給してすぐにバイパスダンパーを閉めないでください。煙が多く発生し、異常燃焼することがあります。

STEP3 消火

薪ストーブは、電化製品のように瞬時に消火させることはできません。薪がすべて燃えきったときが消火となります。
消火させるには、エアーコントロールレバーを絞り、給気を遮断してください。ゆっくりと燃え尽き、消火します。

ご退出時は、吸気の遮断のみを行なってください。
水などでの消火は必要ございません。
（水をかけると故障の原因となります）

ご利用手順は以下の動画でも詳しく説明されていますので
こちらも合わせてご確認ください。

スマートフォンでQRコードを
読み込んでください。
↓